SANDLEC

PR-20

PR-20/PR-21 は VTR の LANC 端子に接 続して使用するポーズリモコンです。





PR-20 ¥16,000.-

加されたものです。

PR-21 ¥18,000.-

写真は PR-21 です

(全長1.5m)

使用方法

PR-20/PR-21をVTRのLANC端子に接続し、映像、音声等をそれぞれの機器に接続 します、またPR-21の場合はケーブルで出ているタリーランプを見やすい位置に 固定します。

VTR を手動で REC-PAUSE にセットします。

PR-20/PR-21 のスタート / ストップボタンを何度か押して V T R が実際に REC/ REC-PAUSE 出来るかを確認し撮影を開始します。

撮影が終了したらVTRをSUTOPにしてテープを取り出します。

録画中にPR-20/PR-21のタリーランプが点滅している時は、テープエンドを表現 しています。

強制録画モード

VTRは電源が入ったとき、SUTOPになっているのでVTRを手動でREC-PAUSEにしないとPR-20/ PR-21 のスタート / ストップボタンが働きません、そこで PR-20/PR-21 ではスタート / ストップボタ ンをすばやく3回押すとVTRがSUTOPになっていても強制的にRECすることが可能です。

注意事項

PR-20/PR-21 はハンディーカムのカメラモードでは使用できません、ハンディーカムを使用する 場合は、映像入力可能な機種を使用し外部から映像、音声を入力してビデオモード(電源スイッ チをビデオにする)で使用してください。

VTRにLANCのM/S切り換えを行うスイッチやメニューがある場合は、「S」にする必要が あります「M」になっていると動作しません。

ビデオテープが録画禁止(REC-INHIBIT)になっている場合は、録画できません。 タリーランプケーブルの先端部分(黒い部分)は、折り曲げないで下さい。

株式会社サンドレック

〒 376-0011 群馬県桐生市相生町 5-669-11 TEL 0277-52-2111 FAX 0277-52-2112